

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

屋内用中継器

IC-RP4100 簡単取扱説明書

1. 中継装置の使い方

① 中継装置 AC アダプターをコンセントにつなぐ

中継装置の電源が入ります。

通信範囲の中間地点で、なるべく高く開けた場所に設置してください。

アンテナを立ててください。

② テスト用トランシーバーの電源を入れる

中継装置とトランシーバーはチャンネルを合わせてあります。

そのまま通信できます。チャンネルは変更しないでください。

③ トランシーバーの PTT ボタンを押しながら話す

PTT ボタンを押し続けると「ピッ」と中継装置につながるの

押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。

受信している間は、PTT ボタンを押しても、「プー」と鳴り、送信できません。



※PTT ボタンを離すと、相手の話を聞くことができます。

※送信と受信は交互にします。送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。

※音量調節ツマミを時計回りにまわすと、音量が大きくなります。イヤホンを装着中は音量にご注意ください。

2. 中継装置の設置場所について

- ・使用範囲のほぼ中間距離に設置してください。
- ・できるだけ見通しの良い(高い)場所に設置してください。
- ・なるべく金属製の物から離してください。
- ・アンテナを壁から離してください。
- ・テレビやラジオ、パソコン、蛍光灯、電子レンジなどの近くに設置しないでください。