

このたびは無線機お試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。

1Wデジタル業務用簡易無線

VXD1 簡単取扱説明書

(おもて面)

1. 無線機の使い方

インジケータ

赤点灯：送信中
緑点滅：受信中

1 電源を入れる

時計回りにまわすと「ピポッ」と鳴り電源が入ります。

※電源を切るときは、カチッと音がするまで反時計回りにまわしきります。

3 PTT ボタンを押しながら話す

押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。受信している間は、PTT ボタンを押しても、送信できません。イヤホンマイクを接続している時は、マイクの横のボタンをご使用ください。



※マイクと口元の間を 5cm くらい離し、普通の大きさの声で話すと聴きとりやすくなります。

※送信と受信は交互にします。送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。

4 音量調節

時計回りにまわすと音量が大きくなります。

2 チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは 01 に設定してあります。そのままでも交信できます。

チャンネル



※チャンネルを変えるときは、▼▲ボタンを押して相手と同じチャンネルに合わせます。

マイク

ロックボタン On

約 2 秒間押し続けるとロータリースイッチとボタンがロックされます。再度約 2 秒間押し続けるとロックは解除されます