

このたびはお試しサービスのご利用、誠にありがとうございます。

5Wデジタル業務用簡易無線

IC-DPR6 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

時計回りにまわすとカチッと音がして「ピー」と鳴り、チャンネル番号が読み上げられ、電源が入ります。

※電源を切るときは、カチッと音がするまで反時計回りにまわしきります。

② 通話チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは設定してあります。そのままで交信できます。



※チャンネルを変えるときは、▲▼キーを押して、相手と同じチャンネルに合わせます。

④ 音量調節

時計回りにまわすと音量が大きくなります。

インジケータ

赤点灯：送信中
緑点滅：受信中

③ PTT ボタンを押しながら話す

押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。受信している間は、PTT ボタンを押しても、「ププツ…」と鳴りつづけ、送信できません。

※マイクと口元の間を 5cm くらい離し、普通の大きさの声で話すと聴きとりやすくなります。

※オプションを使用するときは、スピーカーマイクやイヤホンマイクの PTT ボタンを押してください。

※送信と受信は交互にします。送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。

マイク

ロックボタン

約 1 秒間押し続けると「EDIT」「▼」「▲」キーがロックされます。再度約 1 秒間押し続けるとロックは解除されます

このたびはお試しサービスのご利用、誠にありがとうございます。

5Wデジタル業務用簡易無線

IC-DPR6 簡単取扱説明書

2. 使い方のポイント

- **PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。**
話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- **マイクから口元を 5 ～ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。**
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- **交信のはじめは、誰から誰への呼びかけか、わかるようにします。**
無線機の声は誰の声かわかりにくいので、交信のはじめには名のるようにします。
例：「こちら本部、〇〇応答願います」
「こちら本部、全員へ連絡」など
- **送信のおわりに「どうぞ」「以上」などをつけると交信がスムーズです。**
例：「状況報告願います、どうぞ」など
- **相手の応答がない場合は、しばらく待ってから、再度呼び出します。**
あわてて何度も呼び出すと、相手が発信できません。

3. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- **相手と離れすぎていませんか？**
- **チャンネルは合っていますか？**（画面に同じ表示が出ているかご確認ください）
- **バッテリーの残量は充分ですか？**
- **アンテナはゆるんでいませんか？**
- **スピーカーマイクと無線機の接続部分はゆるんでいませんか？**
- **受信中ではありませんか？**（受信中は送信できません）相手の送信が終わった後、PTTボタンをしっかりと押しながら送信してください。

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

