

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

特定小電力トランシーバー

DJ-CH202 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

電源ボタンを約 2 秒間押します。
電源を切る時も同じ操作をします。

② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは設定してあります。
そのままで交信できます。



※チャンネルを変更するときは
CH[▲/▼]キーを押して、相手と同じチャンネルに
合わせます。
L(レジャー)とb(ビジネス)の表示に注意して
合わせてください。

③ 受信音量を調節する

VOL[▲/▼]キーを押します。
キーを押すと「ピッ」という音が聞こえますので適切な音量に調節してください。
音量調節は 0 ~ 30 の 31 段階です。

④ 送信ボタンを押す

受信していないことを確認してから [PTT] キーを押します。
[PTT] キーを押しながら、マイクに向かって話します。
[PTT] キーを離すと、受信待ち受け状態になります。

※一定の強さ以上の信号を受信しているときは、警告音「プププ」が鳴り
送信できません。



メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

