

本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方を説明したものとなります。
※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。

IP無線ハンディコスモトーク

C250TR 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

電源ボタンを2秒以上長押しすると電源が入ります。
※電源を入れてから立ち上がりまでに約1分程度かかります。



電源を切るときは、電源ボタンを2秒以上長押しします。

② PTT ボタンを押しながら話す

押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。
PTT ボタンを押して最初は、通信先の無線機へ発信要求するため、数秒おいてから話し始めてください。



- ※発信要求中に話し始めると、音声の頭が切れてしまいます。
- ※マイクと口元の間を5cmくらい離し、普通の大きさの声で話すと聴きとりやすくなります。
- ※送信と受信は交互にします。送信の最後に「どうぞ」と付け加えると交互の会話がスムーズです。

③ 音量調節

ボリュームつまみを時計方向にまわすと音量が大きくなります。

