

本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方を説明したものとなります。
※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。

特定小電力トランシーバー

PD798Ex 簡単取扱説明書

(おもて面)

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

電源・音量ノブを時計回りにまわしてください。

「カチッ」と音がしてLEDが緑点滅し、電源が入ります。

電源を切るときは、「カチッ」と音がするまで反時計回りにまわし

電源を切ってください。

チャンネル切替ノブ

電源・音量ノブ

② チャンネルを合わせる

出荷時に全機ともチャンネルは合わせてあります。

そのままでも交信できます。

PTT ボタン

マイク

③ PTT ボタンを押しながら話す

押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。

受信中は送信できません。

※PTT ボタンを押して、一呼吸おいてから話し始めます（頭切れを防ぎます）。

※PTT ボタンを離すと、相手の話を聞くことができます。

※送信と受信は交互にします。送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、
交互の会話がスムーズです。

2. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

・ **チャンネルは合っていますか？**

(画面に同じ表示が出ていますか？ 相手と同じチャンネルに合わせてください。)

・ **バッテリーの残量は充分ですか？** (バッテリー残量が少ない場合は充電をお試しください)

・ **受信中ではありませんか？** (受信中は送信できません) **相手の送信が終わった後、PTTボタンをしっかりと押しながら送信してください。**

改善されない時は、当社までご連絡ください。

 **0120-0380-24**