

このたびは無線機お試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。

1Wデジタル業務用簡易無線

# VXD1S 簡単取扱説明書

(おもて面)

## 1. 無線機の使い方

### インジケータ

赤点灯：送信中  
緑点滅：受信中

### 1 電源を入れる

時計回りにまわすと「ピポッ」と鳴り電源が入ります。

※電源を切るときは、カチッと音がするまで反時計回りにまわしきります。

### 3 PTT ボタンを押しながら話す

押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。

受信している間は、PTT ボタンを押しても、送信できません。

イヤホンマイクを接続している時は、マイクの横のボタンをご使用ください。

※マイクと口元の間を 5cm くらい離し、普通の大きさの声で話すと聴きとりやすくなります。

※送信と受信は交互にします。送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。

### 4 音量調節

時計回りにまわすと音量が大きくなります。

### 2 チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは合わせてあります。そのままでも交信できます。

チャンネル



※チャンネルを変えるときは、▼▲ボタンを押して相手と同じチャンネルに合わせます。

### マイク

### ロックボタン

約 2 秒間押し続けるとロータリースイッチとボタンがロックされます。再度約 2 秒間押し続けるとロックは解除されます

このたびは無線機お試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。

1Wデジタル業務用簡易無線

# VXD1S 簡単取扱説明書

(うら面)

## 2. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・チャンネルは合っていますか？（画面に同じ表示が出ているかご確認ください）
- ・バッテリーの残量は充分ですか？（充分でない場合は充電してください）
- ・イヤホンマイクの接続部分はゆるんでいませんか？  
時計回りに回らなくなるまで固く締めこんでください。
- ・受信中ではありませんか？（受信中は送信できません）相手の送信が終わった後、PTTボタンをしっかりと押しながら送信してください。
- ・他のグループの声が聞こえる時は、全員でチャンネルを変更してご利用ください。

改善されない時は、当社までご連絡ください。 ☎ 0120-0380-24

## 3. 充電について

必ず、トランシーバーの電源を切ってから充電してください。

トランシーバーに直接 AC アダプターを  
接続して充電する（充電時間：約 160 分）

- ① トランシーバーの電源をオフにし、側面にある USB 端子のキャップを外して、AC アダプターのコネクタを差し込みます。
- ② AC アダプターの電源プラグを AC コンセントに差し込みます。  
確実に差し込まれると、トランシーバーの LED インジケータが赤色に点灯し充電を開始、充電が完了すると消灯します。
- ③ 充電が完了したらトランシーバーから AC アダプターを外します。

充電動作	LED 色
充電中	赤色点灯
充電終了	消灯
エラー*	赤色点滅

LED インジケータ

