

IP 無線

Z05R 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

電源ボタンを2秒以上長押しします。
液晶ディスプレイに「Z06R」と表示されたら
起動開始します。

※電源を切るときは、電源ボタンを1秒以上
長押しします。

② 音量を調節する

音量 (+) で音量が上がり、
音量 (-) で音量が下がります。

③ PTT ボタンを押しながら話す

PTT ボタンを押し続け送信音（ピッピッ）と鳴音したら
PTT ボタンは押した状態のまま話します。

話し終わったら PTT ボタンを離します。
自動的に保留中となり、相手からの返信がない場合は約4秒でセッションを切り
待ち受け状態となります。



<送信画面>



<保留中画面>

IP無線

Z05R 簡単取扱説明書

2. 使い方のポイント

- ・送信音が鳴ってから、一呼吸おいて話し始めます。
話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- ・マイクから口元を 5 ～ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- ・送信のおわりに「どうぞ」「以上」などを付けると交信がスムーズです。
例：「状況報告願います、どうぞ」など

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

