本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方法を説明したものとなります。 ※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。

IP無線

# 6K 簡単取扱説明書

#### 1. 無線機の使い方

## 🚺 電源を入れる

電源ボタンを長押しします。

ホーム画面が立ち上がり、ステータスバーに 表示されたら使用可能となります。

※電源を切るときは、電源ボタンを 約2秒間長押しします。画面に 「電源を切る」「再起動」「機内モード」 が表示されますので、「電源を切る」を タップ、または十字キーで選択し 決定キーを押します。





**十字;決定キー** (十字キー:上下左右、決定キー:中

### 2 音量を調節する

音量(+)で音量が上がり、

音量(-)で音量が下がります。

### 🚱 PTT ボタンを押しながら送信する

連絡帳アイコン 🔟 をタップします。登録をした連絡先を表示し、通話先を選択し PTT ボタンを押すことで指定した連絡先と通話することができます。

また新たに連絡先を登録をすることができます。



「Please Press the PTT key」と表示されましたら PTT ボタンを押しながら通話開始

本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方法を説明したものとなります。 ※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。

IP無線

# **ZOGR** 簡単取扱説明書

PTT ボタンを押し続け送信音「ピッピッ」と鳴音すると 通話セッションが開始されます。

そのまま PTT ボタンを押し続けたまま、お話しください。 画面は送信中画面に切り替わります。

話終わったら PTT ボタンを離します。自動的に保留中となり相手から の返信がない場合は約 4 秒でセッションを切り、 待受け状態となります。



< 送信中画面 >

#### 4 受信する

待受け状態または保留中に、相手先から呼ばれた場合は 受信通知音「 ププッ 」が鳴音し通話音声が聞こえます。 受信すると画面が受信中画面に切り替わります。

送信相手が PTT ボタンを離し、送信可能状態となると 通話待機音「ピッ」が 鳴音し保留中になります。 保留中に PTT ボタンを押しながら話すことで通信相手に 返信します。



< 受信中画面 >



< 保留中画面 >

#### 2. 使い方のポイント

- ・送信音が鳴ってから、一呼吸おいて話し始めます。 話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- ・マイクから口元を 5 ~ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。 近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- ・送信のおわりに「どうぞ」「以上」などをつけると交信がスムースです。 例:「状況報告願います、どうぞ」など

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

