


SR820U 設定リセット


本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)

※ お客様が行った設定が初期化されご購入時の状態になります。設定リセットをする前に必要な設定(チャンネルなど)についてはメモしておいてください。

※ リセットできない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

1 一度電源を切ります。


2  キーを押しながら電源を入れます。

3  キーを一度押します。


セットメニューに入り「F01 デイマー レベル XX」が表示されます

4 [ロータリースイッチ]を回し「F39 設定リセット」を表示させます。

バージョンによっては F の後ろの数字が異なる場合があります

5  キーを押します。

「初期化しますか？」が表示されます

6 [ロータリースイッチ]を回し「YES」を選択して、 キーを押します。

設定がリセットされます

7 電源を切ります。

