

本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方法を説明したものとなります。
※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。

本質安全防爆 特定小電力トランシーバー

HP798Ex IIC 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

電源ボタンを長押しすると、電源が入ります。

再度電源ボタンを長押しすると、電源が切れます。



② 音量調節

スマートノブを時計回りに回すと受信音量が大きくなります。

② チャンネル選択

出荷時に全機ともチャンネルは合わせてあります。

そのまま交信できます。

チャンネルを変更する場合は、**通信相手と同じチャンネル**にしてください。

- ①スマートノブを押すとチャンネルが黒くマークされる
- ②スマートノブを回すとチャンネルを選択できる
- ③操作しないで 5 秒経過するか、5 秒以内にスマートノブを押すと
音量調整モードにもどる

③ PTT ボタンを押しながら話す

押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。

受信中は送信できません。

※PTT ボタンを押して、一呼吸おいてから話し始めます（頭切れを防ぎます）。

※PTT ボタンを離すと、相手の話を聞くことができます。

※送信と受信は交互にします。送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムースです。

本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方法を説明したものとなります。
※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。

本質安全防爆 特定小電力トランシーバー

HP798Ex IIC 簡単取扱説明書

2. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

・チャンネルや通話モードが変更されていませんか

異なるチャンネルや通話モードとは通信できません。

チャンネルや通話モードを変更するときは、必ず通信相手と同じ設定にしてください。

モード切替ボタンを長押しすると、
通話モードが切り替わります

【HP798ExLADR の例】

デジタルモード（チャンネル D1～D20）

↓

アナログモード（チャンネル A1～A20）

↓

デジタル中継（チャンネル R1～R16）

モード切替
ボタン



・ボリュームが小さくなっていますか？

・バッテリーの残量は充分ですか？（充電をお試しください）

・受信中ではありませんか？（受信中は送信できません）

・相手の電波が届く場所ですか？（相手に近づくと通信できるか、お試しください）

・コネクタはゆるんでいませんか？

（スピーカーマイクやイヤホンマイクをお使いの場合は、本体との接続をご確認ください）