

本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方法を説明したものとなります。  
※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。

特定小電力トランシーバー

# PD798Ex 簡単取扱説明書

## 1. 無線機の使い方

### ① 電源を入れる

電源・音量ノブを時計回りにまわしてください。

「カチッ」と音がして LED が緑点滅し、電源が入ります。

電源を切るときは、「カチッ」と音がするまで

反時計回りにまわし電源を切ってください。

### ① 音量調節

電源・音量ノブを時計回りに回すと

受信音量が大きくなります。

### ② チャンネルを合わせる

出荷時に全機ともチャンネルは合わせてあります。

**そのまま交信できます。**

チャンネルを変更する場合は、**通信相手と同じチャンネル**にしてください。

### ③ PTT ボタンを押しながら話す

押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。

受信中は送信できません。

※PTT ボタンを押して、一呼吸おいてから話し始めます（頭切れを防ぎます）。

※PTT ボタンを離すと、相手の話を聞くことができます。

※送信と受信は交互にします。送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、

交互の会話がスムースです。



本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方法を説明したものとなります。  
※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。

特定小電力トランシーバー

# PD798Ex 簡単取扱説明書

## 2. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

### ・チャンネルや通話モードが変更されていませんか

異なるチャンネルや通話モードとは通信できません。

チャンネルや通話モードを変更するときは、必ず通信相手と同じ設定にしてください。

モード切替ボタンを長押しすると、  
通話モードが切り替わります

【PD798Ex U(1)デジアナ機の例】

デジタル 11C モード（チャンネル 1 ~ 11）

↓

デジタル 9C モード（1 ~ 9 チャンネル）

↓

アナログ 11C モード（チャンネル A1 ~ A11）

↓

アナログ 9C モード（A1 ~ A9 チャンネル）

↓

中継モード（中継チャンネル 1 ~ 16）

モード切替 →  
ボタン



- ・ボリュームが小さくなっていますか？
- ・バッテリーの残量は充分ですか？（充電をお試しください）
- ・受信中ではありませんか？（受信中は送信できません）
- ・相手の電波が届く場所ですか？（相手に近づくと通信できるか、お試しください）
- ・コネクタはゆるんでいませんか？  
(スピーカーマイクやイヤホンマイクをお使いの場合は、本体との接続をご確認ください)