

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

音声ガイドシステム

BRIDGECOM GS-T/GS-R 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

電源スイッチを上スライドすると電源が入ります。

※電源を切るときは、下にスライドさせます。



② 音量調節

UP/DOWN キーを押すと音量が調節できます。最大音量は 06 です。

③ 通信を開始する

マイクに向かってお話しください。

※あまりマイクに口を近づけすぎると、聞き取りづらくなります。

2. 充電方法

USB ジャックに USB 充電ケーブルを接続する

LED が赤く点滅する時は、電池残量が少なくなっていますので、充電してください。

充電中は LED が赤く点灯し、終了すると消灯します。