

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

複数同時通話システム 親機

DJ-M1R 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

① 無線機の AC アダプターをコンセントにつなぐ

AC アダプターを家庭用コンセントに差し込み、本体側コネクタと AC アダプターのコネクタを接続してください。

② アンテナを垂直に立てる


壁などの障害物からなるべく離し、2本のアンテナを近づけないよう垂直に立ててください。

③ 子機の電源を入れる

チャンネルグループと個別番号は設定済みです。
そのまま通信できます。グループと個別番号は変更しないでください。

④ PTT ボタンを押しながら話す

子機に接続した外部マイクの PTT キーを押したままマイクに向かって話し、終わったら PTT キーを離します。



メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

