

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

屋内用中継器

FTR-308 簡単取扱説明書

1. 中継装置の使い方

① 中継装置 AC アダプターをコンセントにつなぐ

中継装置の電源ボタンを押して、電源を入れてください。

② トランシーバーの電源を入れる

それぞれ、中継装置のチャンネルに合わせてください。

チャンネルやモードが異なると、中継装置に接続できません。

③ トランシーバーの PTT ボタンを押しながら話す

PTT ボタンを押し続けると「ピッ」と中継装置につながるので

押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。

受信している間は、PTT ボタンを押しても、「プー」と鳴り、送信できません。

※PTT ボタンを離すと、相手の話を聞くことができます。

※送信と受信は交互にします。送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。

※音量調節ツマミを時計回りにまわすと、音量が大きくなります。

イヤホンを装着中は音量にご注意ください。



2. 設置場所について

- ・使用範囲のほぼ中間距離に設置してください。
- ・できるだけ見通しの良い(高い)場所に設置してください。(床に置かないでください)
- ・なるべく金属製の物から離してください。
- ・アンテナを壁から離してください。
- ・テレビやラジオ、パソコン、蛍光灯、電子レンジなどの近くに設置しないでください。