

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

ハンズフリー拡声器

# DLS-01 簡単取扱説明書

## 1. 拡声器の使い方

### ① 電源を入れる

「電源」キーを長押しすると、インジケータが緑色に点灯し、電源が入ります。  
（「電源」キーを長押しすると、電源が切れます。）

### ② 音量を調整する

「△」キーを押すと音量が大きく、  
「▽」キーを押すと音量が小さくなります。  
1～10での10段階変更できます。

### ③ 拡声する

「拡声」キーを押すとインジケータが赤色に点灯し拡声状態になります。  
「拡声」キーをもう一度押すとインジケータが緑色に点灯し待機状態になります。

インジケータ  
(LED)


スピーカー

③ 「拡声」キー

① 「電源」キー

② 「▽」(下)キー

② 「△」(上)キー



- ・ 拡声しないときは待機状態に戻すように心掛けてください。バッテリーの持ちが良くなり、ハウリング防止にも有効です。
- ・ 待機状態で15分間放置すると自動的に電源が切れます。

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

