

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

業務用簡易無線


DR-DPM60 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる


電源キーを長押しすると電源が入ります。
電源を切るときも同じ操作をします。

① 電源キー



② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは合わせてあります。
そのままでも交信できます。




② CHキー

※待受画面で「CH」キーを押して、CH 点滅中にダイヤルを回して CH を選択します。
マイクの UP/DOWN キーでも CH の変更が可能です。

③ PTTキーを押しながら話す

PTT キーを押すと、インジケータが赤色に点灯します。
PTT キーを押したままマイクに向かって話し、終わったら PTT キーを離します。
受信している間は、PTT キーを押しても、送信できません。



※ダイヤルを時計回りにまわすと音量が大きくなります。
イヤホン装着中は音量にご注意ください。

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

業務用簡易無線

DR-DPM60 簡単取扱説明書

3. 使い方のポイント

- ・ PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。
話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- ・ マイクから口元を 5 ～ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- ・ 送信の終わりに「どうぞ」「以上」などをつけると交信がスムーズです。
例：「状況報告願います、どうぞ」など
- ・ 相手の応答がない場合は、しばらく待ってから、再度呼び出します。
あわてて何度も呼び出すと、相手が発信できません。

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

