

FX120

離れた場所から無線機を
快適にオペレーション



遠隔制御装置 本体




遠隔操作卓



●離れた場所から無線機を快適にオペレーション

FX120は遠隔制御装置本体と遠隔操作卓1台で構成された構内リモコン無線設備です。
 離れた場所に設置したGX5570と有線で接続し、遠隔操作卓の受信器による使いやすいオペレーションを実現します。
 増設用遠隔操作卓FX121を追加することにより、1台の遠隔制御装置本体に最大3台の遠隔操作卓が接続可能です。
 遠隔操作卓の「打合せスイッチ」を押すことにより、遠隔操作卓どうしで内線通話することもできます。




各部の名称

[遠隔制御装置本体]



- ①システム電源スイッチ
- ②回線接続状態表示

[遠隔操作卓]



- ①受話器 (ハンドセット)
- ②PTTスイッチ (内側)
- ③スピーカー
- ④送信LED
- ⑤BUSY LED
- ⑥スケルチオフスイッチ
- ⑦モニタースイッチ
- ⑧打合せスイッチ
- ⑨電源スイッチ
- ⑩スピーカー音量ボリューム

定格

電源電圧	遠隔制御装置本体 AC100V 50Hz / 60Hz	遠隔操作卓 (増設用遠隔操作卓 FX121) DC 12V (+10% -20%)
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃	-10℃ ~ +50℃
寸法	幅 180mm 高さ 55mm 奥行 230mm (突起部含まず)	幅 167mm 高さ 105mm 奥行 231mm (突起部含まず)
質量	約 1.0kg	約 890g
付属品	電源ケーブル、取扱説明書	6極ローゼット、6芯電話線ケーブル

オプション

増設用遠隔操作卓
 FX121
 (FX120の遠隔操作卓と同じものです)



⚠ 注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

■製造元 株式会社CSR <https://www.kcsr.co.jp/wavecsr.html>

本社	〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野 5-33-4	TEL 042-703-5100
札幌営業所	〒060-0004 札幌市中央区北4条西16-1テルウェル札幌第2ビル	TEL 011-633-8200
仙台営業所	〒981-3133 仙台市泉区泉中央 3-27-3 日泉ビル	TEL 022-725-4523
名古屋営業所	〒465-0093 名古屋市中区東区一社 3-121-1MIDORIビル	TEL 052-709-7011
大阪営業所	〒532-0011 大阪市淀川区西中島 4-5-18 新大阪エイトビル	TEL 06-6829-6124
広島営業所	〒730-0803 広島市中区広瀬北町 3-11 和光広瀬ビル	TEL 082-232-3331
福岡営業所	〒812-0041 福岡市博多区吉塚 4-10-48 福岡インタービル	TEL 092-260-1351

2020年10月現在 仕様・規格・外観は改良のため予告なく変更する場合があります

■お問い合わせ先

三和システムサービス株式会社

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-477 福島ビル3F
 TEL 048-653-2211 FAX 048-653-2217