

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

特定小電力トランシーバー

IC-4400 簡単取扱説明書


1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

電源 / 音量つまみを時計方向に「カチッ」と音がするまで回します。
※反時計方向に「カチッ」と音がするまで回すと電源が切れます。

② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは設定してあります。
そのままでも交信できます。



※チャンネルを変更する場合は、[▲]/[▼]ボタンで相手と同じチャンネルにします。

③ PTT ボタンを押しながら話す

押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。
受信している間は、PTT ボタンを押しても送信できません。

- ※PTT ボタンを離すと、相手の話を聞くことができます。
- ※送信と受信は交互にします。
送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。
- ※音量調節つまみを時計回りにまわすと、音量が大きくなります。
イヤホンを装着中は音量にご注意ください。

① 電源 / 音量つまみ

③ PTT キー

② [▲]/[▼] キー



マイク スピーカー

2. 使い方のポイント

- ・ PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。
話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- ・ マイクから口元を 5 ~ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- ・ 送信のおわりに「どうぞ」「以上」などを付けると交信がスムーズです。
例：「状況報告願います、どうぞ」など
- ・ 相手の応答がない場合は、しばらく待ってから、再度呼び出します。
あわてて何度も呼び出すと、相手が発信できません。

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

