

本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方を説明したものとなります。
※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。


複数同時通話無線

P2010 簡単取扱説明書

無線機の使い方

① 電源を入れる

電源 / 音量スイッチを回し、
電源を入れます。




② 音量を合わせる

電源 / 音量スイッチを時計方向に回します。
※回しすぎると、音量が大きくなりすぎますので
注意してください。

③ 送信する

[CALL] を押します。
ヘッドセットのイヤホンから
「プルル、プルル」という音が
聞こえたあと、相手のトランシーバーと
通話が可能です。
ヘッドセットのマイクロホンに向かって
ゆっくり話します。



③ 通話を終了する

通話を終了するには、[CALL] を 1 秒以上押します。
「プー」という音が聞こえて通話が終了します。

