

このたびはお試し無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

特定小電力トランシーバー

Wedge Talkie WED-NO-001 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

電源ボタンを1秒間長押しすると、電源が入ります。

※再度長押しすると電源が切れます。

② 音量調節する

音量ツマミを時計回りに回すと、受信音量が大きくなります。

③ チャンネルを合わせる

出荷時に全機ともチャンネルは合わせてあります。そのままでも交信できます。

※チャンネルを変更する場合は、▲または▼ボタンで相手と同じチャンネルにします。

④ PTT ボタンを押しながら話す


押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。

受信している間は、PTT ボタンを押しても、送信できません。

※PTT ボタンを離すと、相手の話を聞くことができます。

※送信と受信は交互にします。送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。

※中継通話の場合は、PTT ボタンを押した後、中継装置に接続してから話し始めてください。



2. 使い方のポイント

- ・ PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。
話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- ・ マイクから口元を 5 ~ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- ・ 送信のおわりに「どうぞ」「以上」などをつけると交信がスムーズです。
例：「状況報告願います、どうぞ」など
- ・ 相手の応答がない場合は、しばらく待ってから、再度呼び出します。
あわてて何度も呼び出すと、相手が発信できません。