

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

業務用簡易無線

# DJ-BU50AD 簡単取扱説明書

## 1. 無線機の使い方

### ① 電源を入れる

電源 / 音量つまみを時計方向にカチッと回して電源を入れます。

電源を切るときは、反対方向に回します。

### ② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは合わせてあります。

そのままでも交信できます。




※チャンネルを変更する場合は、▲/▼キーで相手と同じチャンネルにします。

### ③ PTTキーを押しながら話す

PTT キーを押すと、インジケータが赤色に点灯します。

PTT キーを押したままマイクに向かって話し、終わったら PTT キーを離します。

※音量つまみを時計回りにまわすと音量が大きくなります。  
イヤホンを装着中は音量にご注意ください。



このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

業務用簡易無線

# DJ-BU50AD 簡単取扱説明書

## 3. 使い方のポイント

- ・ PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。  
話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- ・ マイクから口元を 5 ～ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。  
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- ・ 送信のおわりに「どうぞ」「以上」などをつけると交信がスムーズです。  
例：「状況報告願います、どうぞ」など
- ・ アンテナはできるだけ地面に対して垂直に維持します。  
全員のアンテナの角度が合っていないと、通信距離が短くなります。

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

