

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

屋内用中継器

# FTR-410D 簡単取扱説明書

## 1. 中継装置の使い方

### ① 中継装置の電源を入れる

電源ボタンを1秒以上長く押すと電源が入ります。  
再度2秒以上長く押すと電源が切れます。

### ② テスト用トランシーバーの電源を入れる


出荷時に、中継装置とトランシーバーは同じチャンネルに設定してあります。  
そのまま通信できます。

### ③ トランシーバーのPTTボタンを押しながら話す

PTTボタンを押し続け、トランシーバーの送信ランプが赤色に点灯したらマイクに向かって話し、  
終わったらPTTボタンを離します。

※PTTボタンを離すと、相手の話を聞くことができます。

※送信と受信は交互にします。送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、  
交互の会話がスムーズです。



## 2. 設置場所について

- ・使用範囲のほぼ中間距離に設置してください。
- ・できるだけ見通しの良い(高い)場所に設置してください。
- ・なるべく金属製の物から離してください。
- ・アンテナを壁から離してください。
- ・テレビやラジオ、パソコン、蛍光灯、電子レンジなどの近くに設置しないでください。