

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

業務用簡易無線


# GDB4000 簡単取扱説明書

## 1. 無線機の使い方

### ① 電源を入れる

無線機本体の電源スイッチを押すと電源が“ON”になります。  
再度押すと電源が“OFF”になります。

または、コントロールマイクの電源ボタンを1秒以上  
押し続けると電源をオン/オフをします。



① 電源ボタン / 音量つまみ

### ② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは合わせてあります。  
そのままでも交信できます。

※チャンネルを変更するときは  
コントロールマイクの◀/▶キーを押して  
相手と同じチャンネルに合わせます。


### ③ PTTスイッチ

### ③ PTTキーを押しながら話す

PTTスイッチを押しながら、マイクに向かって話し、  
終わったらPTTスイッチを離します。  
送信中はLEDインジケーターが赤色に点灯します。

② ◀/▶キー

※コントロールマイクの▲/▼ボタンを押す、または  
無線機本体の音量つまみをまわすと音量を調節できます。  
イヤホン装着中は音量にご注意ください。



このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

業務用簡易無線

# GDB4000 簡単取扱説明書

## 2. 使い方のポイント

- ・ PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。  
話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- ・ マイクから口元を 5 ～ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。  
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- ・ 送信の終わりに「どうぞ」「以上」などをつけると交信がスムーズです。  
例：「状況報告願います、どうぞ」など