1 対 1 同時通話無線

4 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

🚺 電源を入れる


電源/音量ツマミを回し、電源を入れます。 反時計方向に回し切ると電源が切れます

2 チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは設定してあります。 そのままで交信できます。



※チャンネルを変更するときは、「]キーを 押して、相手と同じチャンネルに合わせます。



😝 呼出しをする・呼び出しを受ける

CALLキーを押して、相手を呼び出します。 「プーップーッ」という音がヘッドセットのスピーカーから出ます。 回線が接続されたらマイクに向かって話します。 通話を終了するときは CALL キーを押します。

呼び出されたときは、「ピピピ・・・」という音がヘッドセットの スピーカーから出て、無線機の TX/BUSY ランプが赤色に点灯します。 マイクに向かって話します。

通話を終了するときは CALL キーを押します。



このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

1対1同時通話無線

〈824 簡単取扱説明書

2. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- チャンネルは合っていますか? (画面に同じ表示が出ていますか? チャンネル表示についてはこのプリントのおもて面をご参照ください。)
- ・バッテリーの残量は充分ですか? (乾電池の交換をお試しください)
- ・雑音が入る時は、チャンネルを変更してご利用ください。

改善されない時は、当社までご連絡ください。

0120-0380-24