

本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方を説明したものとなります。
※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。


複数同時通話無線

P2010 簡単取扱説明書

無線機の使い方


① 電源を入れる

電源 / 音量スイッチを回し、電源を入れます。




② 音量を合わせる

電源 / 音量スイッチを時計方向に回します。
※回しすぎると、音量が大きくなりすぎますので注意してください。



③ 送信する

[CALL] を押します。
ヘッドセットのイヤホンから「プルル、プルル」という音が聞こえたあと、相手のトランシーバーと通話が可能です。
ヘッドセットのマイクロホンに向かってゆっくり話します。



④ 通話を終了する

通話を終了するには、[CALL] を1秒以上押します。
「プー」という音が聞こえて通話が終了します。



メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

