

本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方法を説明したものとなります。
※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。

デジタル複数同時通話無線機


BRIDGECOM X10 Athlete 簡単取扱説明書 (おもて)

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる


電源ボタンを長押しすると、青色 LED が点灯し、液晶画面が表示され、数秒後にスクリーンセーブ（画面オフ）になり、電源が入ります。

電源を切るときは、再度電源ボタンを長押しすると、液晶画面に「OF」が表示され、青色 LED が消灯します。



② 音量を調節する

UP/DOWN キーを押すと、音量を 0 ～ 8 の間で調節できます。



本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方を説明したものとなります。
※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。

デジタル複数同時通話無線機

BRIDGECOM X10 Athlete 簡単取扱説明書

(うら)

③ 通信する

画面に TALK アイコンが表示されているとき、通話が可能です。

- ・ TALK アイコンが表示されていないときに通話ボタンを長押しすると、通知音「ププ」と共に TALK アイコンが表示され、通話可能となります。
- ・ TALK アイコンが表示されているときに通話ボタンを長押しすると、通知音「プププ」と共に TALK アイコンが消え、傍聴のみとなります。

※テスト機には、全台とも通信に必要なグループ・ID を設定済みです。



TALK オン



TALK オフ

通知音について

TALK にした時・通話距離範囲に入った時…「ププ」

TALK を外した時・通話距離範囲から外れた時…「プププ」

バッテリー残量が 1% 以下になった時…数分ごとに「ププププ」