

## 保証について

- この商品を家庭用として、本書の使いかたや注意書きなどに沿って、適切にご使用されたにもかかわらず、ご購入日から1年以内に故障した場合は、無料で交換いたします。
- 本書とご購入日のわかる領収書（レシートなど）をご持参のうえ、ご購入の販売店にご相談ください。
- この商品は持込修理対象商品となります。対象商品を当社へ送付した場合の送料はお客様のご負担とさせていただきます。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

### ユーザー登録のおすすめ

この度は、当社製品をお買い上げいただき  
ありがとうございました。

末永く当社製品をご愛用いただくため、下記 QR コードで  
「ユーザー登録」をお願いいたします。  
ご登録いただきますと、製品のサポート情報や周辺機器の  
ご紹介などのお得な情報を受け取ることができます。

今後のよりよい製品開発のために  
「ユーザーアンケート」にもご協力を  
お願いいたします。

<https://www32.jvckenwood.com/jvc/system/cons/index.asp>



ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、  
修理および確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく  
個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

### ご相談や修理は

製品についてのご相談や修理のご依頼は、お買い上げの販売店にご相談ください。  
転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

お買い物相談や製品についての全般的なご相談  
JVCケンウッドカスタマーサポートセンター



0120-2727-87

携帯電話・PHS・一部のIP電話・FAXなどからのご利用は  
携帯電話・PHS 0570-010-114 (ナビダイヤル)  
一部IP電話 045-450-8950  
FAX 045-450-2308

株式会社 JVCケンウッド


〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12

JVC

取扱説明書

延長ケーブル (ポータブル電源・ソーラーパネル接続用)

型名 BH-SC5



お買い上げありがとうございます。

ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
特に「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。  
お読みになったあとは、大切に保管してください。

三和システムサービス株式会社

〒330-0854 神奈川県さいたま市大宮区桜木町2-477 稲島ビル3F  
TEL 048-653-2211 FAX 048-653-2211

JD8467-000A

## 安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

### ● 絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。 内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

### ● 絵表示の説明

注意をうながす記号



行為を指示する記号



行為を禁止する記号



### ⚠ 警告



#### 延長ケーブルを傷つけない

延長ケーブルを傷つけると、火災や感電の原因となりますので、次のことについてください。

- ・延長ケーブルを加工しない
- ・延長ケーブルを無理に曲げない
- ・延長ケーブルをねじらない
- ・延長ケーブルを引っ張らない
- ・延長ケーブルを熱器具に近づけない
- ・延長ケーブルの上に家具などの重いものを載せない



#### 火のそばや炎天下の車内、熱器具の周辺など高温になる場所で使用したり、放置しない

発熱や発火、破裂する原因になります。



#### 強い衝撃を与えたたり、投げつけたりしない

発熱や発火、破裂する原因になります。



#### ケーブルを濡らしたりしない

発熱や発火の原因になります。



#### ぬれた手で本体や接続するケーブルをさわらない

火災や感電の原因になります。



#### 端子部に金属類を差し込まない

発熱や発火の原因になります。



#### 雷が鳴りだしたら、ケーブルにふれない

感電の原因になります。




#### 接続ケーブルは確実に差し込む

差し込みが不十分な場合だと、発熱したりほこりが付着して火災や感電の原因になります。

## 使用上のご注意


- 破損の原因になりますので、ケーブルを小さく曲げたり、折ったり、また、ケーブルの上に重いものを載せたりしないでください。
- 弊社ソーラーパネル BH-SP シリーズおよびポータブル電源 BN-RB、BN-RJ シリーズ以外の機器に接続しないでください。
- ケーブルを抜くときは、必ずプラグ、ジャック部を持って行ってください。  
ケーブルを引っ張ったり、折り曲げたりした場合、断線等の原因となります。

## 各部のなまえ



## 使いかた

ソーラーパネルのケーブル(3m)端子に  
本製品の延長ケーブルのジャック端子を  
接続し、ポータブル電源のDC入力端子  
にプラグ端子を接続します。



## 仕様

- コード長：5m
- 質量：約 320g
- 端子：DC プラグ  
DC ジャック