

このたびは無線機お試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。

5Wデジタル業務用簡易無線

# TPZ-D563BTE 簡単取扱説明書

## 1. 無線機の使い方


### ① 電源を入れる

【電源 / 音量】を時計方向に回すと「ピー」と鳴って電源が入ります。

※電源を切るには【電源 / 音量】を「カチッ」と音がするまで半時計方向に回します。

### ② チャンネルを合わせる

通信する相手と同じチャンネルに合わせます。  
チャンネルの異なる相手とは通信できません。




チャンネル

### ③ ボタンを押しながら話す


ワイヤレスヘッドセットのマルチファンクションボタンを押しながら話します。  
送信状態になり、送信状態を示すビープ音が鳴ります。

※出荷時に無線機本体とワイヤレスヘッドセットのペアリングをしてあります。そのままでご使用になれます。



### ④ 音量調節

ワイヤレスヘッドセットの音量調節ボタンで音量を調節できます。



このたびは無線機お試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。

5Wデジタル業務用簡易無線

# TPZ-D563BTE 簡単取扱説明書

## 2. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・相手と離れすぎていませんか？（高いところへ上がると電波をひろいやすいです）
- ・チャンネルは合っていますか？
- ・バッテリーの残量は充分ですか？（ワイヤレスヘッドセットの充電もご確認ください）
- ・アンテナはゆるんでいませんか？
- ・受信中ではありませんか？（受信中は送信できません）相手の送信が終わった後、PTTボタンをしっかりと押しながら送信してください。

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

