

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

同時通話無線


HX827

簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる 音量調整をする

電源 / 音量ツマミを時計回りにまわし、
電源を入れます。
さらに時計回りにまわすと受信音量が
大きくなります。
反時計方向にまわし切ると電源が切れます。



② 呼出しをする 呼び出しを受ける

CALL ボタンを一度押して、相手を呼び出します。
ランプが赤点灯し回線が接続されたらマイクに向かって話します。
通話を終了するときは CALL ボタンを押します。

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

