

# TPZ-D563E/TPZ-D563BTE 設定リセット

本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)

※ 無線機本体で行った設定が初期化されご購入時または MCP-10B で書き込まれた設定値に戻ります。


設定リセットをする前に必要な設定についてはメモしておいてください。

## 1 一度電源を切ります。




## 2 [サイド1][サイド2] キーを 押しながら電源を入れます。

「全初期化モード」を表示します



## 3 [○] キーを押します。

「実行しますか？」が表示されます



## 4 もう一度 [○] キーを押します。

「ピー」と鳴って自動的に再起動となり、リセットされます

## 4 自動的に再起動となります

