

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

特定小電力トランシーバー

UBZ-BM51BT 簡単取扱説明書



1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

無線機は電源ボタンを約**0.5秒**長押しすると電源が入ります。

ヘッドセットは電源ボタンを約**3秒**長押しすると電源が入ります。


電源を切るときは再度長押ししてください。



長押しすると
キーロックします

② 音量を調節する

無線機は音量つまみ、ヘッドセットは音量ボタンで音量を調整します。



③ チャンネルを合わせる

出荷時にもチャンネルは設定してあります。そのままでも交信できます。



※チャンネルを変更する場合は、△または▽ボタンで**相手と同じチャンネル**にします。


④ PTT ボタンを押しながら話す

ヘッドセットのマルチファンクションボタンを押しながら話します。
送信状態になり、送信状態を示すビープ音が鳴ります。

※PTTボタンを離すと、相手の話を聞くことができます。

※送信と受信は交互にします。

送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。



このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

特定小電力トランシーバー

UBZ-BM51BT 簡単取扱説明書

2. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・ヘッドセットの電源は入っていますか？（ヘッドセットの電源をご確認ください）
- ・チャンネルは合っていますか？（全員の画面に同じ表示が出ているかご確認ください）
- ・音量が小さくないですか？（ボリュームを調整してください）
- ・バッテリーの残量は充分ですか？（無線機とヘッドセットの充電をお試してください）
- ・受信中ではありませんか？（受信中は送信できません）相手の送信が終わった後、PTTボタンをしっかりと押しながら送信してください。
- ・雑音が入る時は、チャンネルを変更してご利用ください。

改善されない時は、当社までご連絡ください。☎ 0120-0380-24

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

無線機



ヘッドセット

