

HX834 HX835P



大型施設でもハンズフリーの コミュニケーション



多人数作業にもフル対応



基地局制御装置 CX835P

HX835P
CMP835P

親機 RP835P

同時通話ならではの安心のオペレーション

親機を使って通話する同時通話型トランシーバー。ハンズフリーで自然な会話が可能です。

グループ作業のためのゆとりの回線数

指令用の基地局を1、子機最大8の全9者間での同時通話を実現。フロアがまたがるような現場、さらに大規模な施設での利用にも十分に対応できるよう、親機を連結して最大17者間での通話が可能になります。

●フラットボディ (HX835P)

アンテナを本体に内蔵し、ボリュームつまみも誤操作がなくなるように上部をフラットな形状にしました。

●さらに通話エリアを拡張


親機に接続して通話エリアを広げることができる回線補償器 RP824を用意。約50mのケーブル延長で、最大6台の増設が可能。※回線補償器を使用する場合は、基地局申請が必要です。

主な仕様


技術基準適合証明取得機種

送受信周波数	400MHz帯の上り(送信) 72チャンネル、 下り(受信) 24チャンネル
電波型式	F3E・F2D
通信方式	複信方式
送信出力	1mW
受信感度	-4dBμV以下 (@12dB SINAD)
低周波出力	3mW以上 (@8Ω)
動作温度範囲	-10℃~+50℃
定格電圧	3.7V
本体寸法	HX834: 58×106.5×22mm HX835P: 58×118×22mm (幅×高×奥行 アンテナ及び突起物含まず)
本体重量	HX834: 約170g (CNB840装着時) HX835P: 約160g (CNB840装着時)

■基本システム構成図(固定回線の場合)



■拡張システム構成図(固定回線の場合)



オプション

<p>リチウムイオン電池パック CNB840</p>	<p>急速充電器 CSA824C</p>	<p>乾電池ケース CBT820F</p>	<p>タイピン型マイク&イヤホン CMP815 標準型</p>	<p>タイピン型マイク&イヤホン CMP816 接話型 ケーブルにコールボタン装備</p>	<p>タイピン型マイク&イヤホン CMP816B 接話型 マイク部にコールボタン装備</p>
<p>タイピン型マイク&イヤホン CMP835P コネクタケーブル下向き ノイズキャンセルタイプ</p>	<p>ネックセット CHP823-3</p>	<p>マイク&フォン CHP820-2</p>	<p>ヘッドバンド CMB820 CHP820-2用</p>	<p>ヘルメットクリップ CMB821 CHP820-2ヘルメット装着用</p>	<p>咽喉マイク EM-01-834 耳掛け式イヤホン付属</p>
<p>ヘッドセット HP201JA</p>	<p>ヘッドセットスピーカー SK201JA HP201JA用</p>	<p>キャリングケース CLC824 HX834用 CNB840使用時</p>	<p>キャリングケース CLC821 HX834用 CBT820F 使用時</p>	<p>キャリングケース CLC835P HX835P用 CNB840使用時</p>	<p>⚠ 注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。</p>

STANDARD製品("STANDARD")はMotorola Solutions Inc.(MSI)により開発されており、STANDARDブランドはMotorola Solutions Inc.("MSI")の完全子会社であるVertex Standard Trademark Holding LLCの登録商標です。ここで記載されている"STANDARD"は、MSIまたはMSIが指定するMSIの子会社の登録商標または商標です。

■販売 株式会社CSR

https://www.kcsr.co.jp/csr_standard.html

首都圏営業部 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野 5-33-4 TEL 042-703-5100
 札幌営業所 〒060-0004 札幌市中央区北4条西16-1テルウェル札幌第2ビル TEL 011-633-8200
 仙台営業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央 3-27-3 日泉ビル TEL 022-725-4523
 名古屋営業所 〒465-0093 名古屋市名東区一社 3-121-1MIDORIビル TEL 052-709-7011
 大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 4-5-18 新大阪イトビル TEL 06-6829-6124
 広島営業所 〒730-0803 広島市中区広瀬北町 3-11 和光広瀬ビル TEL 082-232-3331
 福岡営業所 〒812-0041 福岡市博多区吉塚 4-10-48 福岡インタービル TEL 092-260-1351

2023年10月現在 仕様・規格・外観は改良のため予告なく変更する場合があります

STANDARD AUTHORIZED DISTRIBUTOR

■お問い合わせ先

三和システムサービス株式会社

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-477 福島ビル3F
 TEL 048-653-2211 FAX 048-653-2217