このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

複数同時通話システム 親機

DJ-M2R 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

❶ 無線機の AC アダプターをコンセントにつなぐ

AC アダプターを家庭用コンセントに差し込み、
本体の電源ジャックに AC アダプターの
プラグを挿入してください。



❷ アンテナを垂直に立てる

壁などの障害物からなるべく離し、2 本のアンテナを
近づけないよう垂直に立ててください。

❸ 子機の電源を入れる

チャンネルグループと個別番号は設定済みです。
そのままで通信できます。グループと個別番号はは変更しないでください。

❹ PTT ボタンを押しながら話す

子機に接続した外部マイクの PTT キーを押したままマイクに向かって話し、
終わったら PTT キーを離します。

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

三和システムサービス株式会社 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 2-477 福島ビル 3F 0120-0380-24