本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方法を説明したものとなります。
※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。

特定小電力トランシーバー

# P1500 簡単取扱説明書

## 1. 無線機の使い方




### ❶ 電源を入れる

電源スイッチを ON 側に
スライドさせます。

※電源を切る時は OFF 側にスライドします。

### ❷ PTTスイッチを押しながら話す

イヤホンマイクの PTT スイッチを押しながら
マイクに向かって話し、終わったら離します。

※PTT スイッチを押している間は、インジケーターランプが赤色に点灯します。

出荷時にチャンネルは合わせてあります。**そのままで交信できます。**

※通信相手とチャンネルや設定が同じでないと通信できませんので、ご注意ください。

受信している間は、PTT スイッチを押しても、送信できません。

※PTT スイッチを離すと、相手の話を聞くことができます。

※受信中はインジケーターランプが緑色に点灯します。

※送信と受信は交互にします。送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムースです。

※**＋（プラス）－（マイナス）ボタンで音量が変更できます。**イヤホンを装着中は音量にご注意ください。

## 2. 使い方のポイント

- **PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。**
  話の先頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- **マイクから口元を 5 ～ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。**
  近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- **送信のおわりに「どうぞ」「以上」などをつけると交信がスムースです。**
  例：「状況報告願います、どうぞ」など
- **相手の応答がない場合は、しばらく待ってから、再度呼び出します。**
  あわてて何度も呼び出すと、相手が発信できません。

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

三和システムサービス株式会社　〒330-0854　埼玉県さいたま市大宮区桜木町 2-477 福島ビル 3F　0120-0380-24